

Настройка доступа IP видеокамерам и сетевым регистраторам (NVR) из сети Интернет.





Содержание

| Доступ IP камеры в Интернет |
|--|
| 1 Подключение ІР-камеры в локальную сеть |
| 1.1 Определение типа IP-адресов в вашей сети3 |
| 1.1 Подключение камеры в локальную сеть со статическим IP-адресом |
| 1.2 Подключение камеры в локальную сеть с динамическим IP-адресом (DHCP) |
| 1.2.1 IP-камера в сети с динамическими IP-адресами9 |
| 1.2.2 Настройка роутера в сети с динамическими IP-адресами. 9 |
| 2 Настройка роутера для просмотра IP видеокамеры через сеть Интернет |
| 2.1. Проверка возможности настройки подключения IP-камеры для просмотра в Интернете |
| 2.2 Настройка правил в роутере или Проброс портов (Port Forwarding) |
| 2.3 Настройка портов в IP-камере17 |
| З Настройка доступа из Интернета в локальную сеть к сетевому видеорегистратору (NVR) |



Доступ IP камеры в Интернет.

Локальная сеть дома или небольшого офиса обычно состоит из маршрутизатора и нескольких компьютеров. Маршрутизатор, который часто называют роутером (англ. *route* - маршрут) как правило, имеет несколько разъёмов для подключения оборудования. Он обеспечивает одновременное подключение нескольких компьютеров в единую сеть, передачу и получение информации от них в Интернет.



Для подключения камеры и просмотра её через Интернет необходимо:

- Подключить камеру в домашнюю локальную компьютерную сеть;
- Выполнить настройки в роутере для пропуска информации от камеры в сеть Интернет.

Для подключения Вам необходимо иметь публичный статический IP-адрес. Он предоставляется вашим провайдером на платной или бесплатной основе. Публичный статический IP-адрес (его часто называю «белым») позволяет обратиться к Вашей камере через Интернет.

1 Подключение IP-камеры в локальную сеть.

Для правильной настройки камеры для работы в локальной сети необходимо знать IP-адрес камеры, маску локальной сети, IP-адрес роутера в локальной сети. Вы можете получить информацию о них у администратора сети или узнать её самостоятельно.

1.1 Определение типа IP-адресов в вашей сети.

Настройка IP-адреса производится на каждом ПК в соответствующем разделе операционной системы Windows. Для Windows 7 данная информация находится в меню «Панель управления\Сеть и Интернет\Сетевые подключения». В разделе «Подключение по локальной сети» выберите правой кнопкой мышки «Свойства» (1). Выберите «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)» (2) и нажмите на кнопку «Свойства» (3).





| ющие | | Сеть |
|--|---|---|
| Подключение | | Подключение через: |
| ириннодключение: IPv6-подключение: Бе Состояние среды: | интернет 23 доступа к сети Подключено | Настроить Отмеченные компоненты используются этим подключением: |
| длительность: Скорость: Сведения | 03:44:42 1.0 Гбит/с | ✓ Клиент для сетей Microsoft ✓ Планировщик пакетов QoS ✓ Служба доступа к файлам и принтерам сетей Micro → Протокол Интернета версии 6 (TCP/IPv6) ✓ → Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) 2 ✓ → Драйвер в/в тополога канального уровня |
| Отправлено — | — Принято | Установить Удалить Свойства |
| Байт: 15 053 958 | 86 50 <mark>6 097</mark> | Описание Протокол TCP/IP - стандартный протокол глобальных сетей, обеспечивающий связь между различными |

IP-адреса для компьютеров (и соответственно для IP-камер) могут назначаться двумя способами:

- В ручном режиме они называются статическими IP-адресами.
- Автоматически они называются динамическими IP-адресами.

Если в настройках вашего ПК выбрано «Использовать следующий IP-адрес» (4), то в вашей локальной сети используется постоянные (статические) IP-адреса. Информация о IP-адресе ПК, маске подсети и основном шлюзе указаны ниже. В поле «Основной шлюз» указан IP-адрес внутреннего интерфейса вашего роутера. Сохраните информацию о них.

Если в настройках вашего ПК выбрано «Получить IP-адрес автоматически» (5), то в вашей внутренней локальной сети IP-адреса устройства получают при включении автоматически от роутера. Вам необходимо сделать дополнительные настройки в роутере в соответствии с п. 1.2





| | | | Альтернативная конфигурац | я |
|---|---|-----|---|---|
| ие раметры IP могут назначаться а ддерживает эту возможность. В | автоматически, если сеть 3 противном случае параметр | ъ | Параметры IP могут назначаться авт поддерживает эту возможность. В п IP можно получить у сетевого админ | гоматически, если сеть ротивном случае параметры истратора. |
| toxed honyquite y cerebolo adm | инистратора. | | Получить IP-адрес автоматичес | жи 5 |
|) <u>П</u> олучить IP-адрес автоматич | нески | | — Использовать следующий IP-ад | lpec: |
| <u>Использовать следующий IP-</u> | адрес: | | IP-адрес: | |
| Р-адрес: | 192.168.1.100 | 4 | Маска подсети: | |
| <u>Маска подсети:</u> | 255.255.255.0 | | Основной шлюз: | |
| Эсновной <u>ш</u> люз: | 192.168.1.1 | | | |
| Получить адрес DNS-сервера | автоматически | | Получить адрес DNS-сервера ав | зтоматически |
| Использовать следующие ад | реса DNS-серверов: | | О Использовать следующие адре | ca DNS-серверов: |
| Предпочитаемый DNS-сервер: | | | Предпочитаемый DNS-сервер: | A A 14 |
| Альтернативный DNS-сервер: | | | Альтернативный DNS-сервер: | a a a |
| Подтвердить параметры при | 1 <u>в</u> ыходе | ыно | Подтвердить параметры при в | ыходе Дополнительно |

1.1 Подключение камеры в локальную сеть со статическим IPадресом.

| 5 | | |
|--|---|------|
| ощие | | |
| Параметры IP могут назначаться а поддерживает эту возможность. Е IP можно получить у сетевого адм | автоматически, если сеть 3 противном случае параме инистратора. | гры |
| Получить IP-адрес автоматич | нески | - |
| Оспользовать следующий IP- Оспользовать следующий IP- | адрес: | |
| <u>I</u> P-адрес: | 192.168.1.100 | 1 |
| <u>М</u> аска подсети: | 255.255.255.0 | 2 |
| Основной шлюз: | 192.168.1.1 | 3 |
| Получить адрес DNS-сервера Использовать следующие ад Предпочитаемый DNS-сервер: Альтернативный DNS-сервер: | автоматически реса DNS-серверов: | |
| 🔲 Подтвердить параметры при | и <u>в</u> ыходе <u>Дополните</u> л | пьно |
| | | |

Если в настройках вашего ПК выбрано «Использовать следующий IP-адрес» (4), то в вашей локальной сети используется постоянные (статические) IP-адреса. В окне есть информация, необходимая вам для подключения :

- ІР-адресе компьютера, на котором вы работаете (1)
- Маске подсети используемой в вашей сети (2),
- Поле «Основной шлюз». В нём указан IP-адрес Вашего роутера в локальной сети (3). Точнее это IPадрес внутреннего интерфейса роутера.

Сохраните информацию о них.

Необходимо выбрать IP-адрес для вашей камеры, но для этого нужно знать IP-адреса всех компьютеров в вашей сети. Узнать IP-адреса всех ПК в

вашей сети вы можете по процедуре описанной выше, либо дополнительным способом:

На компьютере, адрес которого вы хотите узнать, нажмите кнопку «Пуск» и в окне поиска наберите в команду *СМD* для запуска режима командной строки. Его же можно запустить, выбрав в меню «Пуск» раздел «Стандартные» / «Командная строка».

Появится окно, в котором вы можете набирать различные команды.

Также возможно использование «горячих» клавиш, нажав Windows+R.







| Поиск | |
|------------------|---|
| Везде 🗸 | |
| cmd | P |
| | |
| Командная строка | |

Windows 7

Windows 8

В появившемся окне наберите команду *ipconfig*.



В появившемся списке параметров найдите и зафиксируйте следующие параметры:

- Поле «IPv4-адрес». Это IP-адрес Вашего компьютера в локальной сети (1).
- Поле «Маска подсети». Маска вашей локальной сети (2).
- Поле «Основной шлюз». В нём указан IP-адрес Вашего роутера в локальной сети (3). Точнее это IP-адрес внутреннего интерфейса роутера.

В примере: IP-адрес 192.168.1.100, Маска подсети 255.255.255.0, Основной шлюз 192.168.1.1

Узнав адреса всех ПК в вашей сети можно выбрать (назначить) IP-адрес для вашей камеры. Для этого нужно взять IP-адрес любого ПК в сети и изменить в нём одну или две последние цифры адреса:





- Если параметр «маска подсети» в вашей сети равен 255.255.255.0, то вы можете изменять только одно, последнее число в IP-адресе камеры на любое в диапазоне от 0 до 255.
- Если параметр «маска подсети» в вашей сети равен 255.255.0.0, то вы можете изменять <u>два</u> последних числа в IP-адресе камеры на любые, в диапазоне от 0 до 255.

<u>Важно</u>:

- IP-адрес камеры не должен совпадать с IP-адресами других компьютеров и роутера (адрес в поле «Основной шлюз»).
- Маска подсети у всех устройств в локальной сети должна быть одинаковая. Маска подсети для вашей камера должна быть одинаковой с маской подсети всех устройств в сети.
- Адрес шлюза по умолчанию соответствует IP-адресу внутреннего интерфейса вашего роутера. Обычно он одинаковый для всех устройств.

Для примера. Если два ПК в сети имеют адреса 192.168.1.**10**. 192.168.1.**15**, и роутер (основной шлюз) имеет адрес 192.168.1.**1**, а маска подсети 255.255.255.0. Выберем для нашей камеры IP-адрес 192.168.1.**20** и маску подсети 255.255.255.0, адрес шлюза по умолчанию 192.168.1.1.

Подключите кабелем камеру к свободному разъёму на маршрутизаторе и включите её питание.

Используя программу IPScan настройте в камере выбранные параметры: её IP-адрес, маску сети и IPадрес вашего роутера в локальной сети (основной шлюз). Для данного примера:

| Server IP | <u>192 . 168 . 1 . 20</u> | DNS 8 . 8 . 8 . 8 | |
|-------------|---------------------------|-------------------|--|
| MAC Address | 00:0e:53:29:ce:ea | Web Port 8000 | |
| NetMask | 255 . 255 . 255 . 0 | User Name admin | |
| GateWay | <u>192 . 168 . 1 . 1</u> | Password ***** OK | |

В примере: IP-адрес камеры 192.168.1.20, Маска подсети 255.255.255.0, Основной шлюз 192.168.1.1

Настройка Подключения IP-камеры в локальную сеть со статическим IP-адресом завершена. Если все настройки сделаны правильно вы можете наблюдать изображение от вашей камеры на любом компьютере в Вашей локальной сети. Для этого на компьютере в командной строке веб-браузера наберите IP-адрес вашей камеры в формате <u>http://IP-адрес</u>. В примере <u>http://192.168.1.20</u>. Если всё выполнено правильно вы увидите заставку камеры:





| (2) ::: Login ::: × ★ → C ↑ | на страница на Постори на страница на страни Постори на страница на страни |
|---|--|
| Any time & Any where | |
| - Customer Login - | |
| Username : Password : Verify Code : | |
| DGWZ | |
| View: <u>Mobile</u> PC | |

Подключение камеры в локальную сеть закончено.

1.2Подключение камеры в локальную сеть с динамическим IPадресом (DHCP).

| ощие | Альтернативная конфигурация | | | | |
|------------------------|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| Тарам юдде Р мож | етры IP могут назначаться автом. рживает эту возможность. В прот но получить у сетевого админист | атичес ивном ратор | жи, ес случа а. | сли сетн не паран | » метры |
| о п | олучить IP-адрес автоматически | 5 | | | |
| 0И | спользовать следующий IP-адрес | | | | |
| IP-a | дрес; | ÷. | | | |
| Mac | ка подсети: | - 11 1 | - 12 | <u></u> | - 54 |
| Осн | овной шлюз: | | | <u>(</u> | |
| о п | олучить адрес DNS-сервера авто | матиче | ски | | |
| ОИ | спользовать следующие адреса [| DNS-ce | рверс | в: | |
| Пре | дпочитаемый DNS-сервер: | | • | | |
| Аль | тернативный DNS-сервер: | i | | - 4 | |
| [] r | Іодтвердить параметры при выхо | оде | A | ополни | тельно |

Если в настройках вашего ПК выбрано «Получить IP-адрес автоматически» (5), то в вашей внутренней локальной сети IP-адреса устройства получают при включении автоматически от роутера.

Данный способ наиболее часто используется в локальных компьютерных сетях и основан на работе протокола DHCP. Подробности по данному вопросу вы можете найти в сети Интернет запросам по IP «динамические адреса» или «DHCP». Для понимания работа протокола DHCP выглядит так. У роутера есть диапазон IP-адресов, которые он «выдаёт» устройствам в сети при их включении. Это очень удобно, но имеет недостаток : IP-адрес устройства не постоянен – он может быть разным при каждом включении и даже меняться процессе работы. Это работает автоматически и не заметно для

обычного пользователя. Однако без дополнительных настроек это не подходит для подключения IPкамер для просмотра из сети Интернет - программа на устройстве в Интернете при подключении к камере должна знать её текущий IP-адрес, а он постоянно меняется.

Раз адреса распределяет роутер, то необходимо сделать дополнительные настройки в нём, которые закрепят конкретный IP-адрес за вашей IP-камерой на постоянной основе. Для начала, в соответствии с п. 1.1 узнайте параметр «Маска подсети», используемый в вашей локальной сети.





1.2.1 ІР-камера в сети с динамическими ІР-адресами.

Использование динамических адресов обычно является настройкой по умолчанию для IP-камер. Проверить это можно, посмотрев соответствующую настройку в меню камеры.

В примере: Камера с текущим адресом 192.168.1.120 (1) в меню «Сеть» (2) указан тип используемого протокола – DHCP (3).

| ← → @ http://192.168.1.120 1 | م ر | ▼ → li H.264 IP CAMERA × |
|---|---|--|
| 🗞 H.264 IP CAMERA | | |
| 📕 Просмотр 🛛 🐻 Сохранение 🖉 Цифр. РТ Z | 📕 Просмотр 🕂 Сеть 🙎 | × |
| Getь Cetь Cetь | Сеть Конфигурация сети Тип протокола: IP адрес: Шлюз: | Статический IP РРРОЕ О DHCP 3 192.168.1.120 |
| ыр SMS Фильтр UPnP SP Bonjour | Маска подсети: Порт: DNS1: | 255.255.255.0 55000 8.8.8.8 |
| SNMP | DNS2: MAC-adpec: | 00:0E:53:29:CE:EA |

1.2.2 Настройка роутера в сети с динамическими ІР-адресами.

Настройка роутера производится с ПК, находящегося в локальной сети. Для этого в браузере наберите IP адрес, указанный в настройках вашего компьютера в поле «Основной шлюз» (в примере 192.168.1.1).

В появившемся окне введите логин и пароль, для доступа к настройкам маршрутизатора.

На рынке представлено большое количество моделей разных производителей, которые имеют разную структуру меню, используют разные технические термины. По этой причине дать точное описание действий сложно. В качестве примера ниже рассматривается настройка роутера TP-Link.

| указать имя пользователя и пароль. Сообщение сервера Имя пользователя: Пароль: | /192.168.1.1:80 | требуется |
|--|-----------------|----------------------------------|
| Имя пользователя: | пароль. Сообц | цение сервера |
| Пароль: | | |
| | | |
| | | |
| | | /192.168.1.1:80 пароль. Сообц |

В меню роутера (1) найдите раздел DHCP (2). В нём указан тот диапазон адресов, которые Ваш роутер назначает другим устройствам сети: начальный адрес (3) и конечный адрес диапазона (4). Так же в поле «Шлюз по умолчанию» (или «Default Gateway») указывается адрес, назначенный вашему роутеру, точнее его внутреннему интерфейсу.

В примере: роутер может присвоить устройствам адреса от 192.168.1.100 до 192.168.1.200, и сам имеет адрес внутреннего интерфейса 192.168.1.1.





www.avtech.su

| ← → C ♠ 🗋 192.168.1 | l.1 1 | | | |
|------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 🔢 Сервисы 🎧 Рекомендуемые са | 🚺 Рекомендуемые уз | 🕒 Поиск партне | ра 🚺 Рекомендуемые уз | 🧀 Импортировано |
| | | | | |
| | 0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Status | | | | |
| Quick Setup | DHCP Settings | | | |
| QSS | | | | |
| Network | DHCP Server: | Disable | Enable | |
| Wireless | Start IP Address: | 192.168.1.10 | 0 3 | |
| DHCP 2 | End IP Address: | 192.168.1.20 | 4 | |
| - DHCP Settings | Address Lease Time: | 120 1 | ninutes (1~2880 minutes, the c | default value is 120) |
| - Address Reservation | Default Gateway: | 192.168.1.1 | (optional) | |
| Forwarding | Default Domain: | | (optional) | |
| Security | Primary DNS: | 0.0.0.0 | (optional) | |
| Parental Control | Secondary DNS: | 0.0.0.0 | (optional) | |
| Access Control | | | | |
| Advanced Routing | | Save | | |
| Bandwidth Control | | cure | | |
| IP & MAC Binding | | | | |
| Dynamic DNS | | | | |
| System Tools | | | | |

Теперь необходимо выбрать IP-адрес для вашей IP-камеры. Узнав диапазон адресов, которые Ваш роутер назначает другим устройствам сети можно выбрать (назначить) IP-адрес для вашей камеры. Его нужно взять из указанного диапазона. В зависимости от значения параметра «Маска подсети» в адресе изменяется одна или две последние его цифры:

- Если параметр «маска подсети» в вашей сети равен 255.255.255.0, то вы можете изменять только одно, последнее число в IP-адресе камеры на любое в диапазоне от 0 до 255.
- Если параметр «маска подсети» в вашей сети равен 255.255.0.0, то вы можете изменять <u>два</u> последних числа в IP-адресе камеры на любые, в диапазоне от 0 до 255.

<u>Важно</u>:

- IP-адрес камеры не должен совпадать с IP-адресом внутреннего интерфейса роутера (адрес в поле «Основной шлюз»).
- Маска подсети у всех устройств в локальной сети должна быть одинаковая. Маска подсети для вашей камера должна быть одинаковой с маской подсети всех устройств в сети.
- Адрес шлюза по умолчанию соответствует IP-адресу внутреннего интерфейса вашего роутера. Обычно он одинаковый для всех устройств.





В примере выше адреса указанные в роутере (1) ограничивают диапазоном от 192.168.1.**100** (3) до 192.168.1.**200** (4), и роутер (основной шлюз) имеет адрес 192.168.1.**1** (5). Выберем для нашей камеры IPадрес 192.168.1.**20** и маску подсети 255.255.255.0, адрес шлюза по умолчанию 192.168.1.1.

Чтобы роутер присваивал вашей IP-камере один и тот же адрес и не «отдавал» его другим устройствам, необходимо создать в меню роутера специальную запись. В ней указывается МАС-адрес вашей камеры и IP-адрес, который будет постоянно присваиваться камере.

МАС-адрес - буквенно-цифровой номер, часто указываемый на корпусе камеры. Его также можно узнать, используя программу IPScan. В примере МАС-адрес нашей камеры: 00-0E-53-29-CE-EA.

| Server IP | 192 . 168 . 1 . 20 | DNS 8 8 8 8 8 |
|-------------|---------------------|-------------------|
| MAC Address | 00:0e:53:29:ce:ea | Web Port 8000 |
| NetMask | 255 . 255 . 255 . 0 | User Name admin |
| GateWay | 192 . 168 . 1 . 1 | Password ***** OK |

В примере: Запись создаётся в меню роутера (1), в разделе настроек DHCP по резервированию адресов (2). Камере с MAC-адресом 00-0E-53-29-CE-EA (3) присваивается постоянный IP-адрес 192.168.1.20 (4).

| - | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|--------------------|---------|
| ← → C ♠ 🗋 <u>192.168.1</u> | . <u>1</u> 1 | | | | |
| 🔡 Сервисы 🚺 Рекомендуемые са. | 🚺 Рекомендуемые уз | 🗋 Поиск партнера | Г Рекомендуемые уз | 🛅 Импортировано из | 👌 дпо с |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Status | | | | | |
| Quick Setup | Add or Modify an A | ddress Reservat | tion Entry | | |
| QSS | | | | | |
| Network | MAC Address | 00.05.50.00.00 | | | |
| Wireless | MAC Address: | 00-0E-53-29-CI | E-EA 3 | | |
| DHCP | Reserved IP Address: | 192.168.1.20 | 4 | | |
| - DHCP Settings | Status: | Enabled • | | | |
| - DHCP Clients List | | | | | |
| -Address Reservation 2 | | Save | Back | | |
| Forwarding | | | | | |
| Security | | | | | |

Если вам необходимо настроить несколько IP-камер для наблюдения через Интернет, то необходимо сделать несколько записей, «привязывающих» IP-адреса к камерам. В примере ниже вы видите: в роутере (1), в разделе меню DHCP (2) сделаны записи для двух камер, которым «привязаны» адреса 192.168.1.**20** и 192.168.1.**40** (3).





www.avtech.su

| $\leftarrow \rightarrow C \land \boxed{192.168}$ | <u>1.1</u> 1 | | _ | | | |
|--|--------------|----------------------|------------------------------|-------------|----------------|------|
| Сервисы 🎧 Рекомендуемые с | a 🌄 Pe | екомендуемые уз 🗋 По | риск партнера Рекомендуемые | еуз 🧰 Импор | отировано из 쑽 | , дп |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | - | | | | | |
| | | | | | | _ |
| Status | | | | | | |
| Quick Setup | Addr | ess Reservation | | | | |
| QSS | | | | | | |
| Network | | | Design LID Address | C | | |
| Wireless | ID | MAC Address | Reserved IP Address | Status | Modify | |
| DHCP | 1 | 00-0E-53-29-CE-EA | 192.168.1.20 | Enabled | Modify Delete | |
| - DHCP Settings | 2 | 00-0E-53-30-CE-EA | 192.168.1.40 | Enabled | Modify Delete | . ° |
| - DHCP Clients List | | | | | | |
| - Address Reservation 2 | Add N | New Enable All | Disable All Delete A | JI | | |
| Forwarding | | | | | | |
| Security | | | Devices | | | |
| Parental Control | | | Previous | | | |
| Access Control | | | | | | |

Обычно все сделанные настройки начинают действовать автоматически, но для корректной работы необходимо перезапустить роутер. Для этого используется пункт меню «System Tools / Reboot» и подобные ему, или простое выключение питания роутера на 10-15 секунд и повторное его включение. Настройка роутера закончена.

Настройка подключения IP-камеры в локальную сеть с динамическими IP-адресом (DHCP) завершена. Если все настройки сделаны правильно, то после включения IP-камеры вы можете наблюдать изображение от неё на любом компьютере в Вашей локальной сети. Для этого на компьютере в командной строке веб-браузера наберите IP-адрес вашей камеры в формате <u>http://IP-адрес</u>. В примере <u>http://192.168.1.20</u>. Если всё выполнено правильно вы увидите заставку камеры:



Подключение IP-камеры в локальную сеть выполнено.



«Комплексные системы безопасности» Официальный дистрибутор оборудования AVTECH в России www.avtech.su

2 Настройка роутера для просмотра IP видеокамеры через сеть Интернет.

Для начала немного поясним некоторые общие вопросы.

По специальному соглашению есть IP-адреса, предназначенные для использования в локальных сетях (LAN). Это три диапазона IP-адресов:

• от 10.0.0.0 до 10.255.255.255

WTECH

- от 172.16.0.0 до 172.31.255.255
- от 192.168.0.0 до 192.168.255.255

Данные адреса можно использовать только для локальных сетей, их невозможно использовать для работы в Интернет. Часто их называют «серыми» адресами. Для небольших локальных сетей, как правило, используются адреса серии 192.168.х.х.

Все устройства локальной сети передают и получают данные из Интернета через роутер. Основная задача роутера является организация передачи данных между 2-мя сетями - локальной домашней сетью (LAN) и сетью Интернет. Роутер имеет 2 интерфейса: внешний («WAN» или «Интернет») служит для взаимодействия с сетью Интернет и несколько одинаковых внутренних («LAN»), служащих для подключения устройств вашей локальной домашней сети (компьютеров, IP- камер).

Для обращения из сети Интернет к устройствам в локальной сети необходимо обратиться (сделать запрос) на роутер, а он на основе параметра запроса и своих настроек передаёт данные на устройства внутри локальной сети. Таким параметром в запросе является номер порта. Полностью запрос имеет следующую форму:

<u>http://IP-адрес</u>: порт, например <u>http://192.168.1.20:80</u>

Если в командной строке веб-браузера набран IP-адрес без указания порта, то обращение идёт на порт №80 (далее просто «порт 80») предназначенный для веб-сервиса по умолчанию, поэтому он не указывается. В примере запросы <u>http://192.168.1.20</u> и <u>http://192.168.1.20:80</u> дадут одинаковый результат.

Через порт 80 передают данные все веб-браузеры, поэтому он может быть очень загружен. Это может привести к снижению кадровой скорости работы камеры, к рывкам и задержкам в изображении. По этой причине рекомендуется перенастроить порты IP камеры на другой. При подключении нескольких камер для каждой камеры желательно использовать свой отдельный порт.

Пользователь может настроить в камере номер порта, через который она будет передавать видеоданные. Номера портов изменяются в диапазоне от 0 до 65535. Порты от 0 до 1023 нельзя использовать т.к. они предназначены для общего использования такими программами как E-mail, веббраузерами и многими другими. Порты от 1024 до 49151 предназначены для коммерческих программ, а значит, некоторые из них могут быть заняты в вашей локальной сети. Для IP камер рекомендуется использовать порты в диапазоне от 49152 до 65535, предназначенные для частного использования. Информацию о распределении портов можно найти в Интернет. Например:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%80 %D1%82%D0%BE%D0%B2_TCP_%D0%B8_UDP



Переходим к практике.



2.1. Проверка возможности настройки подключения IP-камеры для просмотра в Интернете.

Определим, является ли IP-адрес внешнего интерфейса роутера публичным («белым»).

Необходимо узнать и сравнить два IP адреса: IP-адрес внешнего интерфейса вашего роутера и IPадрес под которым вы фактически работаете в сети Интернет. Если они совпадают, то IP-адреса внешнего интерфейса роутера является публичным, и его можно использовать для доступа к IP-камере

из сети Интернет. Если адреса не совпадают — использовать текущий IP-адрес внешнего интерфейса вашего роутера для просмотра камеры нельзя. В этом случае вам нужно обратиться к вашему провайдеру и получить публичный статический («белый») IP-адрес.

| Для доступа на сервер http:/ | /192.168.1.1:80 | требуется |
|------------------------------|-----------------|--------------|
| указать имя пользователя и | пароль. Сооби | цение сервер |
| Имя пользователя: | | |
| Пароль: | | |
| | | |
| | | |

Узнаем IP-адрес <u>внешнего</u> интерфейса роутера. Если провайдер предоставляет вам публичный статический адрес, то он обычно указывается в договоре на подключение. Если информации у вас нет, то внешний IP адрес вашего роутера можно посмотреть в его

меню. Доступ к настройкам роутера производится с любого ПК, находящегося в локальной сети. Для этого в браузере наберите IP адрес, указанный в настройках вашего компьютера в поле «Основной шлюз» (в примере 192.168.1.1).

В появившемся окне введите логин и пароль, для доступа к настройкам роутера (маршрутизатора).

На рынке представлено большое количество моделей роутеров разных производителей, которые имеют разную структуру меню, используют разные технические термины. По этой причине дать точное описание действий сложно. В качестве примера ниже рассматривается настройка роутера TP-Link.

Обычно эти поля с названием «IP-адрес» (IP Address) находятся в разделах меню «Сеть» («Network» или «WAN»). В примере, в поле «IP Address» указан внешний IP адрес маршрутизатора 10.255.168.140, в разделе меню Network/WAN.





| TL-WR741ND × | | - | | - | 1 |
|---------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|--|-------|
| ← → C ♠ 🗋 192.16 | 8.1.1 | | | | |
| 🔢 Сервисы 🚺 Рекомендуемые | е са 🚺 Рекомендуемые уз | 🗋 Поиск партнера | Р екомендуемые уз | 🛅 Импортировано из | ģ д⊓о |
| | | | | and a second | |
| | ∕ ₀ | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Statue | | | | | |
| Quick Setup | WAN | | | | |
| QSS | | | | | |
| Network | | | | | |
| - WAN | WAN Connection Type: | Dynamic IP | ▼ Detect | | |
| - LAN | | | - | | |
| - MAC Clone | IP Address: | 10.255.168.140 | | | |
| Wireless | Subnet Mask: | 255.255.255.0 | 1 | | |
| DHCP | Default Gateway: | 10.255.168.1 | | | |
| Forwarding | | Renew | Release | | |
| Security | | | | | |
| Parental Control | MTU Size (in bytes): | 1500 (Th | ie default is 1500, do not cl | nange unless necessary.) | |
| Access Control | | | | | |
| Advanced Routing | | Use These DNS S | Servers | | |
| ID & MAC Rinding | Primary DNS: | 94.19.255.2 | | | |
| Dynamic DNS | Secondary DNS: | 93.100.1.3 | (Optional) | | |
| System Tools | | | | | |
| | Host Name: | TL-WR741ND | | | |

Сделаем предварительную проверку, возможно ли использовать данный IP-адрес для работы с камерой в Интернет. Если внешний IP адрес вашего роутера входит в диапазоны, предназначенные для использования в локальных сетях (описанные выше), то его НЕЛЬЗЯ использовать для работы с камерой через Интернет. В нашем примере приведен «серый» адрес т.к. белые адреса являются собственностью различных компаний, и их использование в обучающих целях запрещено.

Теперь узнаем IP-адрес под которым вы фактически работаете в сети Интернет. Для этого можно использовать ресурсы Интернета, например сервис Яндекс Интернетометр (<u>http://internet.yandex.ru/</u>) или сайты <u>http://myip.ru/</u> или <u>http://2ip.ru</u>.

Окончательная проверка. Если полученные адреса (адрес роутера и фактический) совпадают, то их можно использовать для обращения к IP-камере из сети Интернет. Если адреса не совпадают – использовать текущий IP-адрес внешнего интерфейса вашего роутера для просмотра камеры нельзя. В этом случае вам нужно обратиться к вашему провайдеру и получить публичный статический («белый») IP-адрес.

2.2 Настройка правил в роутере или Проброс портов (Port Forwarding).

Настроим в роутере правила, в соответствии с которыми видеопотоки от камер будут передаваться из локальной сети в сеть Интернет. Данные правила относятся к технологии NAT (от англ. Network Address Translation — «преобразование сетевых адресов»), подробную информацию о которой вы можете найти и изучить самостоятельно. Суть настройки в том, чтобы задать соответствие (правило) между портом на внешнем интерфейсе (WAN) и IP-адресом и портом компьютера или камеры во внутренней локальной сети.

Напомним, что запрос к устройству содержит номер порта. Это правило, по которому выбранному порту на внешнем интерфейсе роутера «привязывается» IP-адрес и порт устройства во





внутренней локальной сети настраивается в роутере. Если необходимо передавать видеопотоки от нескольких камер, то необходимо создать несколько записей (правил) с указанием выбранных заранее портов IP камер.

Запрос из Интернета поступает на внешний интерфейс роутера и передаётся в соответствии этими правилами на устройство (компьютер или IP-камеру) во внутренней сети.

Ниже приведены примеры двух вариантов записей (правил) на 2-ве IP-камеры.

Вариант №1

| Внешний инт маршрутизатој | ерфейс ba (WAN) | Внутренний интерфейс маршрутизатора (LAN) | | ІР камеры | | |
|------------------------------|--------------------|--|--------|-----------|--------------|--------|
| IP адрес | порт | IP адрес | Порт | Nº | IP адрес | порт |
| 10.255.168.140 | 50 000 | 192.168.1.1 | 50 000 | 1 | 192.168.1.20 | 50 000 |
| | 60 000 | | 60 000 | 2 | 192.168.1.40 | 60 000 |

Удобно делать единую (одинаковую) нумерацию портов на внешнем и внутреннем интерфейса роутера.

Комментарий к варианту №1:

Запрос из Интернета (<u>http://10.255.168.140:50000</u>) поступает на внешний интерфейс роутера с адресом 10.255.168.140, его порт 50000. В соответствии с созданным правилом роутер отправляет его на IP-камеру №1 с адресом 192.168.1.20:50000 через свой внутренний интерфейс 192.168.1.1 по порту **50000**.

Запрос из Интернета <u>http://10.255.168.140:60000</u> поступает на внешний интерфейс роутера. В соответствии с созданным правилом роутер отправляет его на IP-камеру №2 с адресом 192.168.1.40:60000 через свой внутренний интерфейс 192.168.1.1 и порт **60000**.

В варианте №1 использовались <u>одинаковые</u> номера портов на внешнем и внутреннем интерфейсе роутера. Возможно создание правила, по которому внешний и внутренний интерфейсы роутера связывают с <u>разными</u> портами. Порт камеры и порт внутреннего интерфейса роутера назначенный для неё должны быть <u>одинаковыми</u>. Вот альтернативный пример настроек:

| | | | | | | Вариант №2 |
|-----------------------------|--------------------|--|--------|----|--------------|------------|
| Внешний инт маршрутизато | ерфейс pa (WAN) | Внутренний интерфейс маршрутизатора (LAN) | | | IР камеры | |
| IP адрес | порт | IP адрес | Порт | Nº | IP адрес | порт |
| 10.255.168.140 | 50 000 | 192.168.1.1 | 55 000 | 1 | 192.168.1.20 | 55 000 |
| | 60 000 | | 65 000 | 2 | 192.168.1.40 | 65 000 |

Или

Вариант №3

| Внешний инт маршрутизатој | ерфейс pa (WAN) | Внутренний маршрутиза | интерфейс этора (LAN) | IP камеры | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|--------------|--------|
| IP адрес | порт | IP адрес | порт | Nº | IP адрес | порт |
| 10.255.168.140 | 51 000 | 192.168.1.1 | 50 000 | 1 | 192.168.1.20 | 50 000 |



«Комплексные системы безопасности» Официальный дистрибутор оборудования AVTECH в России www.avtech.su



| 61 000 | 60 000 | 2 | 192.168.1.40 | 60 000 |
|--------|--------|---|--------------|--------|
| | | | | |

Дополнительную информацию вы можете найти в Интернет по запросам: «проброс портов», «port forwarding», «NAT Overload». При поиске информации удобно указать и модель или название производителя вашего роутера – можно найти более точную информацию.

Настройка правил (записей) производится в меню роутера, в разделе который обычно называется «Переадресация», «Forwarding» или «NAT». Нужно добавить запись. В качестве примера приведем настройку маршрутизатора TP Link.

| TL-WR741ND × | | cm: 67 @ 14 | pro. | - | | | |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|--------------|---------|---------------|---|
| ← → C ♠ 🗋 192.168 | <u>3.1.1</u> 1 | | | | | | |
| 🔛 Сервисы <u>Р</u> екомендуемые | са 🚺 Рекомендуеми | ые уз 🗋 Поиск | партнера [Реко | мендуемые уз | 🧀 Импор | отировано из | |
| TP-LINK | C° | | | | | | |
| Status | | | | | | | |
| Quick Setup | Virtual Server | S | | | | | |
| QSS | | | | | | | |
| Network | ID Corvice Port | Internal Dort | ID Addroop | Drotocol | Status | Madifu | |
| Wireless | ID Service Port | Internal Port | IP Address | Protocol | status | woolly | |
| DHCP | 1 50000 | 55000 | 192.168.1.20 | ALL | Enabled | Modity Delete | 3 |
| Forwarding 2 | 2 60000 | 65000 | 192.168.1.40 | ALL | Enabled | Modify Delete | 4 |
| - Virtual Servers | | | | | | | |
| - Port Triggering | Add New | Enable All | Disable All | Delete All |] | | |
| - DMZ | | | | | | | |
| - UPnP | | Pr | evious | Vext | | | |
| Security | | | | 10AL | | | |
| Parental Control | | | | | | | |
| Access Control | | | | | | | |
| Advanced Routing | | | | | | | |
| Bandwidth Control | | | | | | | |
| IP & MAC Binding | | | | | | | |
| Dynamic DN S | | | | | | | |
| System Tools | | | | | | | |

Пример настройки в роутере правила для IP-камер по варианту №2: Обращаемся на адрес 192.168.1.1 подключаемся на наш роутер (1). В меню «Forwarding» (2) настроены два правила для камер (3), (4).

Выполнив необходимые записи с правилами на каждую камеру, настройка роутера заканчивается.

2.3 Настройка портов в ІР-камере.

Теперь необходимо выполнить дополнительную настройку в IP камере. В ней нужно указать порт, выбранный нами для неё выше, через который она будет отправлять информацию. Используя программу IPScan сделайте настройку порта в IP-камере. В примере (он соответствует варианту №2, камера №1) ниже показано: камера с адресом 192.168.1.20 (1) через порт 55000 (2) отправляет информацию (видеопоток) на внутренний интерфейс роутера с адресом 192.168.1.1 (3). Для



«Комплексные системы безопасности» Официальный дистрибутор оборудования AVTECH в России www.avtech.su



сохранения настроек в камере вы должны ввести логин (4) и пароль (5) (по умолчанию admin и admin) и нажать «Ок».

| Server IP | <u>192 . 168 . 1 . 20</u> 1 | DNS | 8 . 8 . | 8.8 |
|-------------|------------------------------------|-----------|----------------|-----|
| MAC Address | 00:0e:53:29:ce:ea | Web Port | <u>55000</u> 2 |] |
| NetMask | 255 . 255 . 255 . 0 | User Name | admin 4 |] |
| GateWay | <u>192.168.1.1</u> 3 | Password | <u>*****</u> 5 | ОК |

Настройка камеры и всей системы в целом завершена.

Проверить правильность сделанных настроек можно на любом компьютере, набрав в браузере IP-адрес внешнего интерфейса маршрутизатора и выбранный вами порт для камеры.

http://IP-адрес : порт , например

для варианта №1: Камера №1 <u>http://10.255.168.140:50000</u> Камера №2 <u>http://10.255.168.140:60000</u>

При запросах из интернета важно правильно указать порты на внешнем интерфейсе. Остальное зависит от сделанных настроек правил NAT в маршрутизаторе. Так для варианта №2 запросы к камерам из Интернета будут аналогичны 1-му :

Камера №1 <u>http:// 10.255.168.140:50000</u> Камера №2 <u>http:// 10.255.168.140:60000</u>

Для варианта №3: Камера №1 <u>http:// 10.255.168.140:51000</u> , Камера №2 <u>http:// 10.255.168.140:61000</u>

Если всё выполнено правильно, то набрав в командной строке браузера запрос, вы увидите заставку веб-интерфейса IP-камеры.

Пример: Для камеры №2 из варианта №2. Набрав на любом компьютере IP-адрес внешнего интерфейса роутера 10.255.168.140 и указав порт 60000 (1) можно получить изображение от камеры №2.





Настройка закончена, ІР камеры из домашней локальной сети доступны для просмотра через Интернет.

3 Настройка доступа из Интернета в локальную сеть к сетевому видеорегистратору (NVR).

При настройке доступа из Интернета в локальную сеть к сетевому видеорегистратору (NVR) необходимо учитывать наличие у NVR двух интерфейсов:

- Интернет (WAN) интерфейс для взаимодействия NVR с устройствами в локальной сети или Интернет
- LAN интерфейс для получения видеопотоков от IP-камер.

Если Вам необходимо получить из Интернета доступ к просмотру текущей ситуации на объекте (квартире, офисе), просмотреть видеозапись, использовать различные функции NVR (Push Video, Push Status и др.), то для этого необходимо настроить на маршрутизаторе правила доступа на интерфейс «Интернет» (WAN).

Если Вам необходимо записывать на NVR видеопотоки от IP-камер, находящихся на удалённых объектах (в других локальных компьютерных сетях), то для этого необходимо настроить на роутере правила доступа на интерфейс «LAN». В этом случае может понадобиться настройка и на доступ к камере в локальную сеть на удалённом объекте.

В этом случае процедура настройки правил на роутере аналогична процедуры настройки доступа к камере, но вместо данных камеры (IP адрес, порт, маска сети) следует использовать данные выбранного интерфейса LAN или WAN. Возможен доступ и к обоим интерфейсам NVR. При этом процедура соответствует варианту настройки правил для 2-х IP-камер.

Данные вносятся в разделе меню «Расширенные настройки» (1), раздел «Сеть» (2), закладка «WAN» (3). Пример: NVR использует статический IP-адрес (4). Его интерфейсу WAN (предназначенному для





отправки информации во внешнюю сеть) присвоен адрес 192.168.1.20 (5) с маской подсети 255.255.255.0 (6). NVR через порт 55000 (7) отправляет видеопоток на роутер с адресом 192.168.1.1 (8). Если в сети используется динамические IP-адреса, то для назначения адреса для NVR можно использовать его MAC-адрес (9).

| | 3 РАСШИРЕНН НАСТР 1 | | | |
|---------------------|---------------------------------------|--------|--------------------|--------------|
| COEGUNENNE | 🔩 WAN 🖵 LAN 📨 E-MAIL 🌍 DDNS ⊷ СЕТЕВОЙ | монито | РИНГ 🔩 SNMP V1/V2 | |
| KAMEPA RETEXTOP | СЕТЕВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ | | CTATIONISEE SUNATO | \checkmark |
| NPERVIPEXAE | ІР-АДРЕС | 5 | 192.103.1.20 | |
| CETE 2 AUGAIEI | основной шлюз | 8 | 192.138.1.1 | |
| SALLOS MARIELIAS | МАСКА ПОДСЕТИ | 6 | 235.255.235.0 | |
| MAUPLIKVOLIK | ПЕРВИЧНЫЙ DNS-CEPBEP | | 8.8.8.8 | |
| | ВТОРИЧНЫЙ DNS-CEPBEP | 8 | 133.93.1.1 | |
| | порт | 7 | 33000 | |
| | ПРОВЕРЬТЕ НАЛИЧИЕ ИНТЕРНЕТА ПО АДРЕСУ | | www.googlo.com | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| efixoa | MAC:00:0E:63:24:C7:6E 9 | | | |